

NerdAXE 设置指南

受欢迎的

步骤1：电源连接

NerdAXE 500Gh/s 配备 100~240V AC 适配器，5V 输出，可与全球任何电压兼容。

将电源线插入墙上插座。另一端连接到 NerdAXE。



Lu
V1
20

步骤2：初始启动

确保您的智能手机或电脑已连接 2.4GHz Wi-Fi。

等待 NerdAXE 屏幕显示“NerdAXE_****”。这表示设备已准备好进行设置。



Lu
V2
20

816



扫一扫连接此 WLAN

状态消息

已连接

信号强度

强

连接速度

58 Mbps

频率

2.4 GHz

加密类型

WPA/WPA2-Personal

MAC 地址

22:C4:AF:9F:7B:22

(随机)

IP 地址

192.168.110.33

fe80::20c4:afff:fe9f:7b22



Bi
20

步骤3：连接Wi-Fi

在您的智能手机或计算机上，搜索可用的 Wi-Fi 网络。

连接到“NerdAXE_****”网络。这可能需要一分钟，请耐心等待。

如果提示您是否在没有互联网访问的情况下继续连接，请选择“是”。



如
B
购物车
消息
上

Nerdaxe_3D95



开放

步骤4：AxeOS设置

连接后，AxeOS 网页门户应会自动打开进行设置。如果没有打开，请手动访问 msftconnecttest.com。或者访问 http://192.168.4.1。

步骤5：配置WiFi设置

在 AxeOS 中，导航到“设置”。

将您的设备命名为“主机名”

输入您的 Wi-Fi 详细信息：

Wi-Fi ID：输入您的 2.4G Wi-Fi SSID。注意：NerdAXE 设备与 2.4GHz Wi-Fi 不兼容（如果不确定您的 Wi-Fi 频率，请联系您的互联网提供商）。



eCash
XEC
LUCKY MINER WALLETS
SERIES XEC LAUNCH



比特币
购物车
消息
上



Hostname: NerdAXE

WiFi SSID: 816

WiFi Password:

步骤6：定制你的矿机

Stratum URL: 输入支持您挖矿的任何比特币矿池的 URL。URL 中请勿包含“TCP://”。

Stratum Port: 您选择的池的端口号。

Stratum User: 请修改为您在矿池注册的用于接收挖矿奖励的用户名，或修改为主网钱包地址

Stratum URL: public-pool.io
Do not include 'stratum+tcp:// or port.'

Stratum Port: 21496

Stratum User: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SL

Stratum Password:



步骤7：保存并重新启动

单击“保存”，然后单击“重新启动”以应用更改。

步骤8：开始挖矿

如果一切配置正确，您的 NerdAXE 设备将开始挖矿。

步骤9：更改设置

在浏览器中输入设备屏幕上显示的 IP 地址，打开 AxeOS 网页门户。现在就可以更改设置了。



No. 199, Zhaojuesi South Rd, Chenghua District, Chengdu, Sichuan, China

关于我们

隐私政策

跟着我们

中国广东省深圳市宝安区建安路14号

联系我们

条款和条件

+86 15390421113

常问问题

输入您

minerfixesofficial@gmail.com

消息